

Produktdatenblatt

WTH *



Funkhandsender zur Ansteuerung von GEZE Automatiktüren
und Fensterantrieben über das GEZE Funkprogramm

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ansteuerung von GEZE Automatiktüren und Fensterantrieben über das GEZE Funkprogramm
- Ansteuerung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA)
- Komponenten können in einem Systemkonzept einzeln, zusammen oder in Gruppen kabellos angesteuert werden

PRODUKTMERKMALE

- Kombinierte Ansteuerung von Türen und Fenstern mit einer Fernbedienung
- Verschlüsselte Kommunikation über Rolling Code mit bis zu 74 Trillionen Codekombinationen
- Individuelles und sicheres Einlernen, um unbefugte Ansteuerung auszuschließen
- Erhältlich in der 1-, 2- oder 4-Kanal Ausführung
- Türen können über weite Instanzen auch durch Wände hindurch angesteuert werden
- Verfügt über zwei Ausgänge auf denen individuelle Funkempfänger eingelernt werden können
- Integrierter DIP-Schalter zum Auswählen verschiedener Betriebsarten, z.B. kurzer Tastendruck "Tür öffnen" und langer Tasterdruck "Tür offen halten"
- LED Funktionsanzeige zur Batterie- und Sendekontrolle
- Funkreichweite bis 30 m im Gebäude

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	WTH *
Abmessungen	78 x 51 x 15 mm
Betriebsstrom	45 mA
Schutzart	IP54
Montageart	Wand
Sendefrequenz	433.93 Mhz
Betriebstemperatur	0 - 50 °C

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Abmessungen	Betriebsspannung	Montageart
WTH-2 Funkhandsender 2 Kanal *	mit Wandhalterung und Schutzart IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Wand
WTH-4 Funkhandsender 4 Kanal *	mit Wandhalterung und Schutzart IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Wand
WTH-1 Funkhandsender 1 Kanal *	mit Wandhalterung und Schutzart IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Wand



* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.