

Produktdatenblatt

GEZE VISU+ Softwarelizenz

Gebäudeautomationssoftware zum Anlegen von individuellen Benachrichtigungen

GEZE COCKPIT

[BASIC](#)
[VISU](#)
[VISU+](#)

[Alarme](#)
[Fehler](#)
[L. mandant](#)
[DE](#)
[Hilfe](#)

Demo Building

Geräte		Alarme		Überwachung	
Gerät	Beschreibung	Zustand	Ort	Gerät	Beschreibung
Device_IO420	RWS (device,27)	<input type="checkbox"/>	Demo Building		
Device_IO420	RWS (device,24)	<input type="checkbox"/>	Demo Building		
Slimchain + E250NT	Fensterantrieb 1 (device,1)		Demo Building		
Slimchain + E250NT	Fensterantrieb 2 (device,1)		Demo Building		
EMD	reduced_width (device,4)		Demo Building		
EMD	Schiebetür (device,4)	Auto	Demo Building		
Device_IO420	Watchdog (device,9)	<input type="checkbox"/>	Demo Building		

Zustand	Zeitpunkt	Gerät	Ort	Beschreibung
Stopp	10.10.2018 16:24:52	Slimchain + E250NT	PFS Demoboard	Slimchain + E250NT
Gang- und Standflügel geschlossen	10.10.2018 16:24:02	EMD	PFS Demoboard	EMD Drehtüre
Automatik	10.10.2018 16:23:54	EMD	PFS Demoboard	EMD Drehtüre

GEZE Cockpit v1.1.1

Produktmerkmale

Verwendung in Verbindung mit GEZE VISU

Anlegen von benutzerspezifischen Alarmen

Konfiguration einer Ampelfunktion zur farblichen Codierung von Zuständen

E-Mail Benachrichtigung über ausgewählte Zustände oder Alarme

Anwendungsgebiete

Überwachung von angebundenen GEZE Produkten, Fluchttüren, Automattüren, RWA
Lüftungsklappen
